





►► DETALLE SISTEMA DE MONTAJE CON GUÍA EN V (GUÍA SIMPLE) A PARED



Para calcular el **Ancho de Puertas** hay que incrementar los solapes correspondientes al ancho de hueco



►► DETALLE SISTEMA DE MONTAJE CON GUÍA EN W (GUÍA DOBLE) A TECHO



Para calcular el **Ancho de Puertas** hay que incrementar los solapes correspondientes al ancho de hueco

